

Monteringsveilederen

Garda X-Noise Wall





Trinn 1 – plassering

Finn et egnet underlag for plasseringen.

Trinn 2 – vannfylling

Fyll opp vann i vektblokkene. Nye vektblokker kan være trang i slissen.

Trinn 3 – montering av panelene

Sett første panel fra venstre mot høyre og ned i slissen i vektblokken. Start fra et hjørne.

1 fak = 3 stykk paneler + 2 vektblokker.

Trinn 4 – panelkopling med ratt skrue

Panelene skal stå tett sammen. Feste skruer som angitt i illustrasjonen.



Trinn 5 – støtte stag

Anbefaler to støtter pr fak. Støtte stag skal festes mot bakken. Bruk egnende festemidler.



Trinn 6 – bolter

Bolt i hver ende av hvert fak skal monteres for feste mellom vektblokk og panel. Se bilde illustrasjon.



